

# 24番教室取扱説明書

## 1. プロジェクターを起動します

1) プロジェクターのリモコンを使用し起動してください。



**赤ボタンを押す**  
プロジェクターが付きます

## 2. 入力選択

1) 使用するケーブルにより入力切替をします。



**入力切替を押す**

COMPUTER IN → VGA使用時  
HDMI 1 → HDMI使用時  
HDMI 2  
HDBaseT  
VIDEO → AV使用時  
LAN

## 3. ケーブル入力先

1) パソコンより送出したいケーブルを使用し、パネルに接続します。



①HDMIケーブル  
②VGAケーブル  
③AVケーブル

## 4. システムを終了する

1) プロジェクターのリモコンを使用し終了してください。



**赤ボタンを押す**  
※2度押します  
プロジェクターが消えます

**必ず授業終了後はプロジェクターをOFFにしてください。**