


4 8 番教室取扱説明書

1. システム起動します

1) 教卓上BOXの主電源を選択し、システムを起動させます。



主電源を押す

LEDが白に変わります

2. モニター起動


1) モニター（2台）はリモコンを使用し電源を入れてください。



電源を押す

3. プロジェクター映像送出選択

1) プロジェクターに送出したいボタンを選択します。
選択されたボタンのLEDの色が変わり、映像が切替わります。



映像機器を押す

LEDが白に変わります

4. システムを終了する

1) 主電源を選択してシステムを終了させます。
※電源を落とした際はモニターの電源も切れます。



必ず授業終了後は主電源をOFFにしてください。